

# NORGES

## Serien

### Maling, vedlikehold og ventilasjon



**VENTILASJON:** Ventilert må monteres for å unngå fukt- og muggproblemer i våre boder, anneks og bonneks. Monter en ventil i hver gavl. Dette gjelder for alle våre produkter. Ved isolerte konstruksjoner skal det tilrettelegges for ekstra ventilasjon i det isolerte rommet

*På bildet vises anneks Engelsviken 15 kvm*

**MALING:** For at våre boder, anneks og bonneks skal svare til deres forventninger forutsettes et godt vedlikeholdsarbeid. Utgangspunktet er at våre produkter **SKAL** grunnes og males i forbindelse med monteringen. Deretter skal det vedlikeholdes på samme måte som du gjør med huset ditt. Sjekk med en fargehandel hvis du er usikker.

#### Husk

- Mal kun på tørt treverk.
- Mal så raskt det lar seg gjøre etter montering.
- Behandle gjerne innsiden også hvis du har et uisolert bygg.
- Mal bjelkelag, endeved skjøter, dører, vinduer osv. med andre ord alle kappede ender etc. spesielt nøye med f. eks. en impregnerende grunning. (Ved usiolerte bjelkelag skal også bjelkene behandles.)
- Glem ikke å behandle alle seks dørsider og karmen.
- Grunning bør gjøres maks. to uker etter montering.
- Dekkende strøk bør legges innen en måned etter montering.
- Før eventuell fuging med f. eks. akryl skal det grunnes først.
- Bruk husvask en gang i året på malte flater.

#### OBS!

- Har du uisolert gulv skal også undersiden av gulvbordene behandles med f. eks. treolje eller en beis. Sjekk med din lokale fargehandler.
- Kontroller hvert år at farge på bygningen er intakt. Skrap, grunn og mal ved behov.
- Ved sprekkdannelser i treverk: Bruk grunning, akrylfug og to strøk med dekkende farge.
- Vi anbefaler ikke at bygninger males med sort farge da denne fargen absorberer så mye varme at treverket tørker ut, og «går» mye. Hvis de allikevel velger å male med sort bortfaller vår garanti.

#### ISOLASJON:

- De fleste av våre boder og anneks (med unntak av de rimeligste) kan isoleres med følgende tykkelser:  
Gulv 120 mm – Tak 95 mm – Vegg 70 mm
- Bygningene leveres ferdig med vindsperre i veggene i modulene.
- Isolasjon, plast og innvendig panel er det du behøver i tillegg.